

Compatibilità telecomando

Gentile cliente, ti ringraziamo per aver acquistato questo prodotto. Sul retro della confezione troverai una serie di codici diretti per utilizzare il telecomando con varie marche di produttori di climatizzatori. Noi abbiamo testato la compatibilità di questo telecomando, con successo, anche su molti altri marchi. Se la marca del tuo climatizzatore non è presente nell'elenco ti invitiamo quindi a eseguire la procedura di ricerca automatica del codice secondo le istruzioni descritte di seguito. La stessa cosa se hai un prodotto che è presente nell'elenco, ma che non funziona correttamente con nessuno dei codici riportati.

Ricorda che più di un codice può far accendere l'apparecchiatura, se con un codice si accende ma non comanda tutte le funzioni, continua con la ricerca fino al successivo codice valido.

- Possibili malfunzionamenti -

Il telecomando non si accende:

-controlla la polarità delle batterie o prova a sostituirle.

Il telecomando si è acceso, ma non comanda il condizionatore:

-verifica che non ci sia nessun ostacolo tra il telecomando e l'apparecchio che impedisca al condizionatore di ricevere il segnale.

-controlla di aver eseguito correttamente la procedura per attivare il telecomando. Se hai effettuato la ricerca automatica, il condizionatore si è acceso, ma poi non ha più risposto ai comandi, probabilmente non ha fermato la ricerca in tempo. Segui quanto indicato nelle istruzioni a tale proposito.

Se hai inserito il codice manualmente ricorda che quando due codici sono separati da un trattino - significa che devi provare tutti i numeri compresi tra il primo ed il secondo numero.

Ho inserito il timer di spegnimento, ma il condizionatore non si è spento all'orario indicato:

-controlla che l'orario visualizzato sul display sia corretto. Ricorda che il segnale di spegnimento viene inviato dal telecomando all'orario predefinito, quindi deve essere lasciato in posizione idonea a trasmettere il segnale al condizionatore.

Verifica del funzionamento del telecomando:

Inserisci le batterie nel modo indicato, inquadra i led del telecomando, quello trasparente posto sul perimetro, con una fotocamera digitale o con il telefonino, premendo il tasto One Key ripetutamente dovrai vedere il led accendersi (non visibile ad occhio nudo). Se ti è possibile ti consigliamo di fare questa verifica anche sul led del vecchio telecomando, se lo vedi accendersi significa che il telecomando funziona, il difetto probabilmente è nel ricevitore di segnale posto nell'unità interna.

VARIIS



**Telecomando universale
per condizionatori d'aria
KT-E08 - 6000 codici**



1. Preparazione del Telecomando

- Scorrere verso il basso lo sportellino scorrevole, forzando leggermente a fine corsa per raggiungere il vano batterie.

Inserire 2 batterie (tipo AAA) prestando attenzione alla polarità indicata nel vano batterie.

2. Programmazione del telecomando

2.1 Ricerca per marca

Cercare il/i codice/i corrispondente alla propria marca nella tabella dei codici (ad es.: se trovate 0188-0196 sono tutti i codici compresi tra 0188 e 0196 inclusi). Inserire il/i codice/i trovato/i tramite l'inserimento diretto.

2.1.1 Inserimento diretto

Premere il tasto "SELECT" per 1 sec., il codice del modello sul display inizia a lampeggiare. Premere i 4 tasti corrispondenti alle 4 cifre del codice desiderato e confermare con il tasto OK.

Attenzione! Se la vostra marca non è presente non significa che non sia compatibile, vedere in proposito quanto scritto sul retro.

Verificare il corretto funzionamento del telecomando, se non si ottiene una risposta corretta dall'apparecchio passare ad inserire il codice successivo della marca (2.1.1)

Se nessun codice soddisfa le funzioni del proprio apparecchio eseguire la ricerca automatica (2.2)

NOTA: Premendo il tasto "S" e poi premendolo nuovamente mentre il codice lampeggia si passa direttamente al codice successivo

2.2 Ricerca Automatica

- Tenendo il telecomando orientato verso il condizionatore, premere e tenere premuto il tasto "S" fino a che il codice modello non inizi ad incrementarsi (circa 5 sec.)

- Rilasciare il pulsante "S" mantenendo il telecomando orientato verso l'apparecchio (visto che l'operazione può essere lunga potete lasciare il telecomando appoggiato ma puntato in direzione del climatizzatore)

- Quando il condizionatore si accende premere un tasto qualunque per fermare la ricerca.

Attenzione: il telecomando trasmette un codice ogni secondo, può capitare che quando premete un qualsiasi tasto per bloccare la ricerca il telecomando sia già passato al codice successivo. Se il condizionatore si è acceso, ma poi non prende altri comandi provate a selezionare manualmente il codice in questo modo: premete il tasto S per 1 secondo, nella parte bassa del display inizierà a lampeggiare il codice, impostate manualmente un codice inferiore di un numero tramite i tasti e premete il tasto OK, provate nuovamente il funzionamento.

Se non si ottiene una risposta corretta dall'apparecchio proseguire con la Ricerca Automatica (2.2)

3. Programmazione dell'Orologio

- Premere il tasto "CLOCK", l'ora sul display inizia a lampeggiare.
- Premere i tasti + e/o - (5 e 6) fino ad arrivare all'orario desiderato. Premere il tasto "CLOCK" per confermare l'orario

4. Programmazione della funzione Timer ON o Timer OFF

Si può impostare il Timer sia a condizionatore acceso che spento. Per operare in modalità TIMER il telecomando deve rimanere orientato in direzione del condizionatore ed a distanza opportuna, sia all'ora di accensione che di spegnimento.

4.1 Timer ON

- premere il tasto "ON TIMER (7)", l'ora sul display inizia a lampeggiare. - Premere i tasti + e/o - fino ad arrivare all'orario d'accensione desiderato. - Attendere circa 5 secondi fino a che l'ora non smetta di lampeggiare.

4.2 Timer OFF

- premere il tasto "TIMER OFF" (8), l'ora sul display inizia a lampeggiare. - Premere i tasti + e/o - fino ad arrivare all'orario di spegnimento desiderato. - Attendere circa 5 secondi fino a che l'ora non smetta di lampeggiare.

NOTE: 1) Premendo due volte il tasto "Timer On" o "Timer Off" si annullano le impostazioni.

2) L'orario può essere impostato tra 00-24 ore.

5. One Key

Premendo il tasto ONE KEY il telecomando è in grado di capire se è estate o inverno in base alla temperatura ambiente. Il condizionatore sarà impostato automaticamente a 26° in estate e 20° in inverno, con velocità della ventola media e auto swing. Naturalmente potete cambiare le impostazioni secondo la vostra preferenza agendo sugli altri tasti del telecomando.